

Schémas de raccordement électrique du mât au bord

Le boîtier de raccordement est situé contre la poutre centrale, derrière le dossier n° 3 ou 4

Vers la tête de mât	Affectation	Vers le bord (TàC)
Rien	inutilisé	Rien
Tresse de câble		Tresse de câble
Gaine	Antenne VHF	Gaine RG50
Âme	Antenne VHF	Âme RG50
Vert		Vert
Marron		Marron
Orange		Orange
Gris		Gris
Violet		Violet
Bleu		Bleu
Jaune		Jaune
Blanc		Blanc
Rose		Rose
Noir		Noir
Rouge		Rouge
Blanc + vert		Blanc + vert (filet vert)
Blanc + rouge		Blanc + rouge
Blanc + noir		Blanc + noir